

Brother TZ-FA3: cinta textil para el etiquetado de ropa

Aplicación

1. Primero retire el precinto verde utilizado para unir el final de la cinta textil al casete, después utilice unas tijeras para cortar la cinta textil sobrante. Inserte correctamente el casete en la rotuladora e imprima sus etiquetas.
2. Utilice unas tijeras para cortar las etiquetas impresas con cinta textil
3. Planche la prenda antes de aplicar la etiqueta para alisarla.
4. Coloque la etiqueta sobre la prenda en el lugar deseado de manera que pueda leerse correctamente. Asegúrese de que la prenda está totalmente seca.
5. Cubra la etiqueta con un trapo, seleccione la temperatura de su plancha (temperatura media-alta, entre 160° y 180° C dependiendo de la composición de la prenda) y presione firmemente durante 20– 30 segundos. El planchado debe hacerse sin vapor.
6. Retire con cuidado el trapo colocado sobre la etiqueta.

NOTAS

- Asegúrese de utilizar unas tijeras para cortar la cinta textil. Es posible que el cortador integrado en su rotuladora no corte completamente la cinta textil.
- Antes de aplicar una etiqueta en la posición deseada, puede pegar una etiqueta de prueba en una zona no visible de la prenda.
- Para obtener los mejores resultados, pegue las etiquetas impresas con cinta textil sobre prendas con superficies lisas y composición 100% lino, 100% algodón o mezclas de algodón y poliéster.
- La cinta textil no puede utilizarse sobre prendas con hebras o hilos (como la lana), con superficies rugosas de punto grueso (como la tela vaquera) o con tratamiento impermeable, ya que no se adhiere correctamente. Tampoco se pueden aplicar sobre tejidos sensibles al calor ya que pueden dañarse en el proceso de planchado.
- No mueva la plancha mientras presiona sobre la etiqueta ya que podría moverla de la posición deseada. Presione perpendicularmente sobre la superficie de planchado.
- No planche directamente sobre la cinta textil ya que parte de la etiqueta podría quedar adherida a la plancha. Coloque siempre un trapo entre la etiqueta y la plancha. Utilice un trapo que no vaya a reutilizar ya que podrían quedar algunos restos adheridos.
- La cinta textil se pega perfectamente si se presiona con fuerza sobre la plancha. Si no se ejerce la fuerza suficiente sobre la etiqueta o si la temperatura de la plancha es demasiado baja, es posible que se desprenda durante el lavado. Para asegurarse de que la etiqueta queda perfectamente pegada, tras cubrir la cinta textil con un trapo y hacer presión con la plancha espere a que los tejidos se enfríen y vuelva a presionar durante 10 – 15 segundos sobre cada uno de los bordes izquierdo y derecho de la etiqueta. Si tras lavar la prenda varias veces los bordes de la etiqueta empiezan a despegarse, repita el proceso de aplicación.
- A pesar de que la cinta textil no es tóxica, no debe ser ingerida ni chupada.

LAVADO

- Las prendas con etiquetas correctamente pegadas pueden ser lavadas tanto en lavadora como en seco más de 30 veces. Se recomienda utilizar detergentes suaves o alcalinos.
- La cinta textil puede decolorarse si la prenda se mete en lejía durante mucho tiempo.
- El lavado debe hacerse con agua a temperaturas inferiores a 80°C.

PLANCHADO

- Seleccione la temperatura de la plancha de acuerdo con la composición de la prenda sobre la que va a pegar la etiqueta.
- Asegúrese de colocar un trapo entre la etiqueta y la plancha para evitar que los caracteres de la etiqueta se peguen a la plancha.

DESPEGADO

1. Coloque un trapo sobre la etiqueta, presione firmemente con una plancha a temperatura media-alta (160 a 180°C), después utilice unas pinzas para despegar la etiqueta tirando de los bordes. Es posible que sobre la prenda queden restos de adhesivo y tinta.
2. La cinta textil y la plancha están extremadamente calientes, tenga cuidado de no quemarse.